

富士電機 FEVT561（コインメック）のエスクロ設定方法

エスクロ設定：投入された 100 円硬貨または 500 円硬貨を直接つり銭チューブ内に回収せず、一旦硬貨選別機内に保留し、返金された場合には、その保留した硬貨から優先して返金する偽造硬貨対策（エスクロ設定）の有効／無効を設定します。

- ①C/M 左側にあるアクセプターラッチのつまみを下げて、硬貨選別機（アクセプター）を前に倒して、取り外してください。



- ②硬貨選別機の背面にディップスイッチと設定機能割付け一覧表があります。エスクロを無効にするには8連ディップスイッチの5番を下にさげて「OFF」にしてください。

